

バッテリー残量がゼロになった場合の緊急降下法

①非常機能ボックスのふたを開けます(図3、4)

図 3





図 4



②いずれかの動作をします

- ・ストレッチャー/チェアを上昇させる場合:A ボタンと B ボタンを同時に押します。
- ・ストレッチャー/チェアを下降させる場合:A ボタンと C ボタンを同時に押します。
- ・チェアからストレッチャーへ:A ボタンと D ボタンを同時におします。

