

シルバーカーご利用時に**潜む危険!!**

・シルバーカーを安全にお使いいただくために**「必ず」**ご確認ください。




シルバーカーは**自立歩行が可能の方が**より安定して歩行できるように、補助的に使用する物です。

歩道などの段差》

段差 = 危険

段差を、**無理**に乗り越えないでください
ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。



《ホームと列車の隙間

隙間 = 危険

押したまま、**絶対**に電車に
乗らないでください

ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。

踏切レールの隙間》

隙間 = 危険

踏切横断時は、踏切レールの隙間に注意し、
路線に対して**直角**に横断してください

ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。





☑ みんなでチェックリスト

シルバーカーご使用前に「必ず」ご確認ください。

- 取扱説明書はお読みにになりましたか？
- 組立は確実にできていますか？（組み立てロックなどのかけ忘れはないですか？）
- ハンドブレーキは確実に車輪を固定できていますか？
- 駐車ブレーキは確実に車輪を固定できていますか？
- 前輪キャスターは左右同じ可動範囲に設定できていますか？
- ハンドル高さは左右同じ高さに設定できていますか？
- 各部にヒビ、割れなどの破損はないですか？また、部品などの欠落はないですか？